

Divoom®

VOOMBOX-TREK

TAKE YOUR MUSIC FURTHER

Uyarı

Bu talimatları okuyun.
Bu talimatları saklayın.
Tüm uyarıları dikkate alın.
Tüm talimatlara uyun.


Kurulumu, üreticinin talimatları doğrultusunda gerçekleştirin.
Hoparlör kabini üzerindeki delikleri tıkamayın. Yangın ve elektrik çarpması riski bulunduğuundan hoparlörün havalandırma deliklerine herhangi bir nesne sokup içeri itirmeyin. Lütfen hoparlörün çevresinde uygun şekilde havalandırılmasına yetecek kadar boşluk bırakın.
Hoparlörü ısı üreten kalorifer peteği, kalorifer ızgarası, soba veya benzeri cihazlar (amplifikatörler dahil) gibi ısı kaynaklarının yanına yerleştirmeyin.
Sadece üretici tarafından önerilen ek donanımları/aksesuarları kullanın.
Cihazı yanmakta olan mumlar gibi açık alev kaynaklarının yanına koymayın.
Tüm servis ve bakım işlemlerinin yetkin servis çalışanları tarafından yapılmasını sağlayın.

Hoş geldiniz

Divoom Voombox-Trek, üç ses girişi ve TWS desteği özelliklerine sahip üst seviyede taşınabilir bir kablosuz Bluetooth hoparlördür. IPX4 tasarımıyla kompakt fakat dayanıklı bir yapıya sahip olan hoparlör, açık hava etkinlikleri için ideal seçimdir. En yeni 4.2 Bluetooth teknolojisiyle donatılan bu cihazı başka bir Voombox-Trek ile eşleştirerek müziğin keyfini TWS stereo modunda çıkarabilirsiniz. Bu ürün, Divoom'un geliştirdiği en iyi kompakt taşınabilir hoparlördür.


Paket içeriği

- 1 adet Voombox-Trek
- 1 adet USB şarj kablosu
- 1 adet 3,5 mm ses kablosu
- 1 adet kullanım kılavuzu



Parçalar:

1. AÇMA/KAPATMA (basılı tutma)
2. Gösterge ışığı (sürekli mavi: AÇIK/yanıp sönen mavi: Bluetooth Arama)
3. TWS Stereo Connect (aşağıya bakın)
4. Bluetooth Arama (basılı tutma)
5. Sesi Açma (basma)/Sonraki Parça (basılı tutma)
6. Çalma/Duraklatma/Yanıtlama/Telefonu Kapatma/Çağırma/Reddetme (basılı tutma)
7. Sesi Kısma (basma)/Önceki Parça (basılı tutma)
8. TF Kartı Bağlantı Noktası
9. Mikro USB Bağlantı Noktası
10. AUX Girişi Bağlantı Noktası



Nasıl kullanılır?


Bluetooth'u etkinleştirilmiş müzik çalarınızı dinleme:

1. AÇMA/KAPATMA düğmesini basılı tutarak Voombox-Trek'i açın. Hoparlör açıldıktan sonra Bluetooth Arama Düğmesini basılı tutarak eşleştirmeyi başlatabilirsiniz. LED gösterge ışığı hızlı bir biçimde mavi renkte yanı söner.

2. Mobil cihazınızda "Ayarlar>Bluetooth" yolunu takip ederek cihazı "Voombox-Trek" ile eşleştirin.

3. Eşleştirme tamamlandıktan sonra Çalma düğmesine basarak müziğinizi çalabilir veya duraklatabilirsiniz.


4. Ayrıca, "-/+ " düğmelerine basarak sesi ayarlayabilir veya bu düğmeleri basılı tutarak şarkılar arasında geçiş yapabilirsiniz.



Bluetooth ile Bağlanan Cihazlar Arasında Geçiş Yapma


1. Bluetooth Arama Düğmesini basılı tutun
2. Gösterge ışığı hızlı bir biçimde mavi renkte yanıp söner
3. İşleme devam edip diğer mobil cihazda "Voombox-Trek" ile eşleştirin.

Bilgi: İki Bluetooth cihazını aynı anda bağlayabilirsiniz




Bluetooth'u etkinleştirilmemiş ses aygıtınızı dinleme

1. AUX kablosunu Voombox-Trek'e takın
2. Diğer AUX konnektörünü ses aygıtınıza takın.
3. Her iki aygıtı açıp müzik dinlemeye başlayın.
4. Ses seviyesini ve parçaları ses aygıtınızdan ayarlayın.



Müziğinizi TF kartında dinleme

1. Voombox-Trek'i açın.
2. TF kartını hoparlöre takın.
*Kart takılmıyorsa, lütfen kartın diğer tarafını çevirip tekrar deneyin. TF kartını hoparlöre güç uygulayarak takmaya çalışmayın, karta/hoparlöre zarar verebilirsiniz.
*Desteklenen en yüksek TF kartı boyutu 32 GB, desteklenen dosya biçimi ise "mp3"tür.
3. Çalma düğmesine basıp müzik dinlemeye başlayın.
4. Ses seviyesini ve parçaları ses aygıtınızdan ayarlayın.



Nasıl şarj edilir?

Bu hoparlörü, standart USB şarj adaptörlerinin çoğunu ve bilgisayarların USB bağlantı noktalarını kullanarak şarj edebilirsiniz.

1. Mikro USB kablosunu hoparlöre takın.
2. Şarj olmaya başladığında gösterge ışığı kesintisiz kırmızı renkte yanar.
3. Tamamen şarj olduğunda ise gösterge ışığı otomatik olarak kapanır.

**Bilgi:

Şarj oluyor ---->Kırmızı LED Kesintisiz Yanar
Tamamen şarj olmuş ----> Kırmızı LED Kaybolur
Düşük güç ----> Kırmızı LED Yanıp Söner



İki Divoom Voombox Trek'in TWS double up aracılığıyla eşleştirilmesi:

İki adet Divoom Voombox Trek'iniz varsa ve bu iki cihazı eşleştirip stereo modunda eş zamanlı olarak aynı müziği çalmalarını istiyorsanız lütfen şu adımları izleyin:

1. Her iki Divoom Voombox Trek'i de açın.
-İkisinden herhangi birini mobil cihaza bağlamayın.
-Cihazlardan birinin telefona otomatik olarak bağlanması halinde, lütfen mobil telefonun "Ayarlar" menüsünü kullanarak bağlanan hoparlörün bağlantısını kesin. Bağlantıyı kesmek için "Bluetooth Arama" düğmesini basılı tutmanız da yeterlidir.

2. Voombox-Trek'lerden birinin "TWS eşleştirme" düğmesine basın, gösterge LED ışığı yanıp sönmeye başlar. İkinci Voombox-Trek'i açın, iki hoparlör kısa bir süre içinde otomatik olarak eşleşir. -Birinci Voombox Trek sol kanal, İkinci Voombox Trek ise sağ kanal görevi görür. -İki hoparlörün arasında çok fazla mesafe olmamasına dikkat edin (yeterli Bluetooth menziline aşmayın).

3. Mobil cihazda Voombox-Trek arama yapıp bağlanın.

4. Eşleştirme tamamlandıktan sonra ilk Voombox Trek stereo modunda aynı müziği çalmaya başlayacaktır.

5. Eşleştirmeyi sonlandırmak istediğinizde lütfen "Stereo Connect" (Stereo Bağlantı) düğmesine basın veya hoparlörlerden birini kapatın.



Otomatik Kapanma?

Voombox-Trek 20 dakika boyunca bekleme durumunda veya boşta kaldığında kendini otomatik olarak kapatır.

Özellikler

1. 6 Watt DSP ayarlı sürücü ve tam boyutlu pasif radyatör
2. Ek müzik girişlerinin kullanılabilmesine olanak tanıyan TF kartı ve AUX bağlantı noktası desteği
3. 6 saate kadar müzik çalmayı mümkün kılan 1400 mAh pil
4. Tüm açık hava etkinlikleriniz için IPX4 su geçirmez tasarımı
5. TWS stereo eşleştirme ve eller serbest arama desteği

Specification:

Boyutlar: 96 x 42 x 132 mm

Net Ağırlık: 295 gram

Sürücü boyutu: 2 inç tam aralıklı + 2 inç pasif radyatör

Çıkış gücü: 6 Watt

Frekans Cevabı: 65-20000 Hz

Sinyal/Parazit Oranı: ≥85dB

Çalma Süresi: 6 saate kadar

Pil Kapasitesi: 1400 mAh

Pil Voltajı: 3,7 Volt

Bluetooth uyumlu: Bluetooth V4.2

Kablosuz menzili: 10 metreye kadar

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11.maddesinde yer alan Sözleşmeden dönme, Satış bedelinden indirim isteme, Ücretsiz onarılmasını isteme, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanılması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününi geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının

10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici ya da ithalatçı; malın tamirini tamamlayınca kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Garanti şartları kapsamında Satıcı'ya sunulan malların satın alma tarihini içeren orijinal fatura veya satış faturası ile birlikte sunulması zorunludur.

8. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından veya yukarıda belirtilen kullanım hatalarından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Garanti, Ürünle birlikte kullanılması amaçlanan aksesuarlar ve DIVOOM markalı orijinal olmayan diğer çevre birimlerinin ürünle kullanımından kaynaklanan ürün arızalarını kapsamaz.

9. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasına ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



Bu cihaz, 16 Nisan 2014 tarihli Avrupa Parlamentosunun 2014/53 / EU sayılı Kurallarının temel şartlarını yerine getirmektedir.



Cihazdaki X işaretli atık kabı simgesi cihazın kullanım ömrü sonunda uygun bir atık bertaraf tesisinde normal evsel atıklardan ayrı olarak imha edilmesi gerektiğini göstermektedir. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler.

GARANTİ BİLGİSİ

Bu ürün Divoom tarafından verilen sınırlı garanti kapsamındadır.
Tüm garanti ayrıntıları için web sitesini ziyaret edin.

İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ

OZT ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş

Adres: Çamlıca Kısıklı Mahallesi, Alemdağ Cad. No:60

Masaldan İş Merkezi, D Blok, D:2, 34692

Üsküdar / İstanbul / TÜRKİYE

www.oztelectronics.com

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ

SHENZHEN DIVOOM TECHNOLOGY CO., LTD,

Adres: 1st Floor, 5th Building XinLianHe Industrialpark,

JinCheng Road, Shajing, BaoAn, Shenzhen/ CHINA

www.divoom.com

www.divoomturkey.com